




X000000364

- |                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>CZ</b> SPODNÍ SKŘÍŇKA K UMYVADLU   | NÁVOD NA MONTÁŽ         |
| <b>DE</b> WASCHTISCHUNTERSCHRANK      | MONTAGEANLEITUNG        |
| <b>GB</b> WASHBASIN CABINET           | INSTALATION INSTRUCTION |
| <b>HU</b> MOSDÓ SZEKRÉNY              | ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ |
| <b>PL</b> SZAFKA PODUMYWALKOWA        | INSTRUKCJA MONTAŻU      |
| <b>RU</b> ШКАФЧИК ПОД УМЫВАЛЬНИК      | ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА      |
| <b>SK</b> SPODNÍ SKŘÍŇKA PRE UMYVADLO | NÁVOD PRE MONTÁŽ        |
| <b>UA</b> ШАФКА ПІД УМИВАЛЬНИК        | ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ    |



5

CZ/SK let záruky  
 DE jahre garantie  
 GB years of guarantee  
 HU év garancia  
 PL lat gwarancji  
 RU лет гарантии  
 UA рокив гарантії



850

